

Prozedur viruzid für die Inhaber einer Freedom® Pure und Freedom® Maschine für die Desinfektion der Oberflächen (Norm EN14476*Viruzid):

Dies gilt für die Preparation von 600 ml (Inhalt einer Spraydose):

	FREEDOM® PURE	FREEDOM®
Anzahl der Aktivierungen: 4 Zyklen (Dauer jedes Zyklus: 5 Min.).	> 2 Messlöffel weiss des Salzes 	> 1 Messlöffel Salz 
Achtung: 15 Min. Pause zwischen jedem Zyklus.	> 2x drücken für den Modus „High“	> 1x drücken (1 einziger Modus – gleichbedeutend wie „High“)

Falls sich das Hydrolysesystem nicht einschaltet, Zugabe von 400 ml Wasser, um 1 Liter zu erhalten und die Salzsole zu verdünnen (ohne weiteres Salz hinzu zu geben).

- Die Lösung mit dem grossen Löffel gut umrühren, damit sich das Salz auflöst.
- Zwischen jedem Zyklus, die Karaffe aus der Maschine nehmen und mindestens 15 Minuten warten, den Stecker aus der Steckdose ziehen. Dies um eine Ueberhitzung der Maschine zu vermeiden.
- Reaktivieren der Lösung alle 3 Tage mit **einem einzigen Zyklus (ohne Zugabe von Salz)** - 2x drücken für den Modus „High“ für die Freedom® Pure – 1x drücken für die Freedom®.
- Die Spraydose vor Licht und Wärme schützen.
- Die Karaffe regelmässig mit Essig entkalken.
- Bei Nichtgebrauch, entfernen Sie die Karaffe, mit oder ohne Lösung darin, aus der Maschine.



Zur Erinnerung: Die Freedom® Pure und Freedom® sind im Normalfall nicht für eine viruzide Lösung gedacht. Deshalb die Lösung viruzid nur im Risikofall herstellen.

Aber vor allem, respektieren Sie die Regeln, die uns vom BAG vorgegeben sind: bleiben Sie zu Hause, waschen Sie sich regelmässig die Hände, halten Sie Distanz, sich nicht die Hände schütteln, husten oder niessen Sie in ein Taschentuch oder in die Armbeuge, sich immer telefonisch beim Arzt oder dem Notfalldienst anmelden.

Wir haben die Bestätigung des BAG erhalten, dass unsere Lösung sowohl gegen Viren wie auch Bakterien wirksam ist (Norm EN1276, EN1650, EN13697, EN13727 und EN14476, alle unter sauberen und schmutzigen Konditionen getestet). Es ist unter der Nummer CHZN5805 registriert.

(*Poliovirus, murine Norovirus, Adenovirus / unter schmutziger Kondition 2'000ppm, d.h. 5 Zyklen).

Wir sind für Sie da, kontaktieren Sie uns unter info@aquama.ch und geben Sie acht auf sich!