



## Procédure virucide pour les détenteurs de machines Freedom® Pure 2020 pour la désinfection des surfaces et des mains (Norme EN14476\* et EN14476+A2 Virucide).

### Pour une préparation de 600ml (dosage de la bouteille de spray):

FREEDOM® PURE 2020	
<p><b>Nombre d'activation:</b> <b>4 cycles avec eau tempérée</b></p> <p>&gt; Durée de chaque cycle: 5 min.</p> <p>&gt; Prévoir un cycle supplémentaire si l'eau est froide.</p>	<p>&gt; 3 cuillères blanches de sel rase</p>  <p>&gt; 2 impulsions consécutives pour obtenir le mode « High »</p>

Si le système d'hydrolyse ne s'enclenche pas, rajouter 100 ml d'eau afin de diluer la saumure (sans rajouter de sel) et faire une activation supplémentaire.

- Bien mélanger la solution avec la grande cuillère pour dissoudre le sel.
- Réactiver la solution tous les 3 jours en **une seule activation (sans rajouter de sel)** - 2 impulsions (High).
- Garder la bouteille de spray à l'abri de la lumière et de la chaleur.
- Détartrer régulièrement l'intérieur de la carafe avec du vinaigre.
- Hors production, ne jamais laisser la carafe, vide ou pleine de solution, posée sur sa base.

 **Pour rappel, les machines Freedom® Pure ne sont pas faites pour créer de la solution virucide à un rythme régulier - créer uniquement de la solution en cas de situation à risque.**

Avant toutes choses, respectez les règles imposées par l'OFSP: rester à la maison, se laver soigneusement les mains et régulièrement, garder ses distances, ne pas serrer la main, tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude, toujours vous annoncer par téléphone avant d'aller chez le médecin ou aux urgences.

Nous avons reçu la validation par l'OFSP que notre solution est virucide et bactéricide (normes EN1276, EN1650, EN13697, EN13727, EN14476 et EN14476+A2, toutes testées en conditions de propreté et de saleté). Elle est enregistrée sous le numéro CHZN5805 et CHZA0023.

(\*Poliovirus, Murine Norovirus, Adenovirus / En conditions de saleté 2'000 ppm soit 5 activations).

Nous restons à votre écoute, n'hésitez pas à nous contacter sur [info@aquama.com](mailto:info@aquama.com) et prenez soin de vous!