

Utilisation d'une Hogeron® aquama® via l'application

Le Bluetooth - 🖹 - doit être activé.





- 1. Dévisser la tête de spray du corps de la bouteille.
- 2. Placer le spray sous le bec.
- 3. Appuyer sur l'écran de l'application «remplir spray».
- 4. Le spray se remplit instantanément et s'arrête automatiquement à 600ml.



Remplissage d'un contenant au pistolet

- 1. D'une main, prendre le pistolet qui est suspendu au crochet à droite de la machine.
- 2. L'orienter au-dessus du contenant.
- 3. Appuyer d'abord sur la gâchette (il est possible de la bloquer en appuyant sur l'encoche rouge).
- 4. De l'autre main, appuyer sur l'écran de l'application « start ».
- 5. Le pistolet est actionné immédiatement.
- 6. Appuyer « stop » sur l'écran pour arrêter le débit du litrage.
- 7. Ensuite relâcher la gâchette dans un second temps (cela évite au pistolet de rester sous pression).
- 8. Remettre le pistolet à sa place.







La consommation sera débitée automatiquement du compte client via l'application.

Compte disponible sur https://aquama.ch/fr/Mon-compte



